

GROUP Паспорт изделия

LADA 4x4 2121 1995-*

Защита переднего бампера одинарная Ø63мм (нержавеющая полированная сталь**)

- * Подходит на комплектации с 1995 г.в. по настоящее время ** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.


Apt.: LNI220201

Комплектация:

- А) Болт М8х40 4 шт.
- В) Гайка М8 4 шт.
- С) Шайба 8 увеличенная 4 шт.
- D) Шайба 8 гроверная 4 шт.
- Е) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- F) Силовой элемент 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ на 22 мм.
- 2) Ключ на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка на 13 мм.
- 4) Отвертка крестовая.















Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- статическая вертикальная нагрузка не более 100 кг;
- использовать в качестве опоры для домкрата только специально предназначенные места на кронштейнах изделия;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

Дата упаковки	CTBO O TIPLEMKE OTBETCH STATE OF THE STATE O
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕЛЯ ОБПАСТО	
Дата продажи	Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

С помощью отвертки открутите передний регистрационный знак

С помощью ключа на 22 мм открутите 2 штатных болта М14 крепления буксировочных петель автомобиля.





ШАГ 2.

Установите правый кронштейн, совместив отверстие кронштейна и буксировочной петли с отверстием крепления буксировочной петли и соедините их штатными болтами М14.

Аналогичную операцию проделайте слевой стороны автомобиля.





ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М8 через шайбы 8, шайбы 8 гроверные и гайки М8.





ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента совместив отверстия крепления регистрационного знака на бампере автомобиля и на силовом элементе. Установите регистрационный знак. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов. Монтаж завершен.





Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!