



PT GROUP

Паспорт изделия

**RENAULT
Duster 2021-***

**Накладки на крылья (8 шт.)
(ABS пластик)**

* Подходит на комплектации с 2021 г. в. по настоящее время.

Артикул: RDU-21-113400.22

Комплектация:

- A) Активатор адгезии - 4 шт.
- B) Накладки на крылья - 8 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Съёмник клипс.
- 3) Головка «Торкс» T20.



A



B



Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.
- запрещается использовать клеи, смазки, активаторы адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной и видеоинструкции.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать попадания влаги на изделие первые сутки после установки.
- для поддержания презентабельного внешнего вида изделия периодически обрабатывать его специальными полиролями предназначенными для обработки пластика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте ролик. Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Демонтируйте с переднего бампера указанные 2 винта головкой Торкс T20 и с передней арки 5 Пистонов с помощью пластикового съёмника или тонкой плоской отвёртки. Пистон состоит из двух частей – сначала нужно вытянуть за шляпку сердечник пистона, а потом извлечь пистон целиком. С заднего бампера головкой Торкс T20 выкрутить 2 винта, один из которых крепит брызговик.



ШАГ 2.

Приложите детали к передней арке автомобиля, произведите разметку места соприкосновения накладок с передним крылом и передним бампером. Снимите детали с автомобиля, обезжирьте места прилегания накладок и по разметке нанесите активатор адгезии из комплекта поставки. Снимите защитную плёнку с двусторонней ленты накладок на небольшом участке и загните перпендикулярно линии прилегания.



ШАГ 3.

Установите детали, закрепив их снятыми крепёжными элементами. Удалите защитную плёнку с двусторонней ленты полностью. Плотно прижмите детали по периметру к автомобилю.



ШАГ 4.

Приложите детали к задней арке, накладка на задний бампер заводится под брызговик. Произведите разметку места соприкосновения накладок с задним крылом и задним бампером. Снимите детали с автомобиля, обезжирьте места прилегания накладок и по разметке нанесите активатор адгезии из комплекта поставки. Установите накладку на задний бампер, используя демонтированные винты, накладка на арку крепится только на двусторонний скотч. Удалите защитную плёнку с двусторонней ленты полностью. Плотно прижмите детали по периметру к автомобилю.



ШАГ 5.

Повторите шаги с 1 по 4 для другой стороны автомобиля. Установка завершена!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru