



PT GROUP

Паспорт изделия

GWM Poer
King Kong 2022-*


Тягово-сцепное устройство (ТСУ)
съемный квадрат

* Подходит на комплектации с 2022 г.в. по настоящее время

Артикул: GPK-22-991122.00


Комплектация:

- A) Болт M12x1,25x40 - 8 шт.
- B) Болт с юбкой M12x1,25x45 - 2 шт.
- C) Болт M10x20 - 1 шт.
- D) Гайка M12 x1,25 - 14 шт.
- E) Шайба 10 - 1 шт.
- F) Шайба 12 - 22 шт.
- G) Шайба 12 гроверная - 14 шт.
- H) Закладная левая и правая - 2 шт.
- I) Усилиатель кронштейна левый и правый - 2 шт.
- J) Кронштейн левый и правый - 2 шт.
- K) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
- L) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
- M) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
- N) Балка ТСУ - 1 шт.
- O) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.



Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8



GWM Poer King Kong	Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	A(кг)
	GPK-22-991122.00	12,7	100	3035	2250

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:
 - выполнять установку в специализированных организациях;
 - выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
 - запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
 - запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
 - запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
 - тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
 - диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 29,3 кг.;
 - габаритные размеры изделия 1237x654x38 мм.;
 - высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G));
 - максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости +/- 60 град., в вертикальной плоскости +/- 25 град.
 Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.
 При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
 - не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
 - не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
 - после пробега 1000 км проверять затяжку всех резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
 - на асфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
 - изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар; допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
 - фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
 - при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
 - эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
 - разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяца с даты розничной продажи.
 Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Открутите штатный болт с фланцем с обоих лонжеронов. Заведите закладные пластины внутрь лонжеронов, чтобы шпильки выходили к наружной стороне автомобиля.




ШАГ 2.

Закрепите кронштейны левый и правый на шпильках закладных пластин при помощи гаек M12x1,25, шайб 12 и гроверных шайбы 12.




ШАГ 3.

Закрепите усилители кронштейнов на внутренних сторонах лонжеронов, вкрутив вместо штатного болта с фланцем, болт M12x1,25x40 с юбкой из комплекта поставки (1).
Прикрепите усилители кронштейнов к кронштейнам при помощи болтов M12x1,25x40 и гаек M12x1,25 через шайбы 12 с двух сторон и гроверные шайбы 12 (2).



ШАГ 4.

Присоедините балку ТСУ к кронштейнам при помощи болтов M12x1,25x40 и гаек M12 через шайбы 12 с двух сторон и гроверные шайбы 12.
Отрегулируйте положение фаркопа.
ЗАТЯНТЕ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ.
Установите съемный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым со шплинтом. Установите фиксирующий болт M10x20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтируйте! Установка завершена.



ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:

- ПЕРЧАТКИ
- СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ
- КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.

Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.