



LADA
Largus 2012-*

Кронштейн крепления запасного колеса
(полимерно-порошковая краска)


* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по настоящее время Артикул: LLA330501/LLA330502/LLA330503

Комплектация


- A) Болт М8х40 - 2 шт.
- B) Гайка М12х1,25 - 4 шт.
- C) Шайба М8 - 2 шт.
- D) Шайба М12 - 4 шт.
- E) Шайба 8 гроверная - 2 шт.
- F) Кронштейн в сборе - 1шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 13 мм;
- B) Ключ гаечный на 19 мм;
- B) Ключ «Торкс» Т30.



ВНИМАНИЕ! Во избежание закусывания петель в результате эксплуатации, необходимо смазывать петли не реже 1 раза в месяц.



Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

Технические характеристики:

- масса изделия - 5 кг.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Перед установкой с помощью ключа «Торкс» Т30 открутите два винта крепления проушины замка правой двери задка.
С помощью ключа на 13 мм открутите два верхних болта крепления петель правой двери багажника.



ШАГ 2.

Установите кронштейн крепления заднего колеса в сборе, совместив отверстия крепления проушины замка и отверстия крепления петель двери с отверстиями в кронштейне.
Установив проушину поверх кронштейна, наживите кронштейн с помощью штатных винтов крепления.



ШАГ 3.

Закрепите кронштейн в отверстиях крепления петель помощью болтов М8х40, через шайбы 8 и шайбы 8 гроверные из комплекта поставки.



ШАГ 4.

Закрепите запасное колесо на кронштейне с помощью гаек М12х1,25 через шайбы 12 из комплекта поставки.
Для открывания кронштейна надавите на пластмассовый рычаг открытия замка кронштейна запасного колеса.
Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содосодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555-20-90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru